


IMPORTANT MANUAL

DO NOT THROW AWAY

Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PB195H42LT

LAWN TRACTOR



WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “TRACTOR”
- MODEL NUMBER - “**PB195H42LT (96042003604)**”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12

SEAT 13

MOWER DECK 14-15

MOWER LIFT..... 16


DECALS..... 17

WARRANTY..... BACK COVER

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36
SCHEMATIC




SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR
BRIGHTEST.



IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B+S+A1	




WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED
CLIPS WERE REMOVED FOR
SERVICING OF UNIT, THEY
SHOULD BE RE-INSTALLED TO
PROPERLY SECURE YOUR
WIRING.

NON-REMOVABLE
CONNECTIONS
REMOVABLE
CONNECTIONS



TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36
ELECTRICAL

T02S

With 12V Outlet Option



With Service Minder Option




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	183759	Harness Socket Light
22	4152J	Bulb, Light #1156
25	412894	Cable Battery
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable Ground 18" Rear Battery Blk 6 Ga.
29	401545	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ign
41	17720408	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
55	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harness Ign. Chass.
79	175242	Socket Asm. Bulb Twistlock
87	197802	Switch Interlock Clutch Cable
90	400725	Cover Terminal
92	196615	Harness Pigtail Console ROS
93	192540	Screw Plastic 10-14 x 2.0
94	191834	Modual Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36
CHASSIS




Chassis-tex_elite-sv-pro_11_r2

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	412280	Drawbar, Upper
5	197783X428	Dash
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183395X428	Grille
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414872X428	Fender
58	412282	Drawbar, Lower
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750 ROS Thread
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	184322	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414581	Console Asm. Deck Lift
207	183833	Bezel Grille RH
208	183832	Bezel Grille LH
217	409167	Rod Pivot Chassis
228	195161	Stud Fastener
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut center Lock 5/16-18
287	17600406	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36
DRIVE**




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36
DRIVE**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, Hydro Gear T2-AABC-1X1A-1GX1 (Internal Parts Not Available)
2	123583X	Key Square
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	197296	Spring, Brake
22	197660	Rod Shift
23	409154X421	Knob
29	423239	Rod, Brake
33	12000001	Ring E
35	197722	Rod, Brake, Park
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
42	8883R	Cover, Foot Pedal
49	72110614	Bolt
50	194327	Pulley Idler Flat
51	73900600	Lock Nut 3/8-16
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset
56	125907X	V-Belt, Drive
64	196200	Shaft Asm. Pedal Brake Control
70	193220X428	Console
73	74490544	Bolt Hex 5/16-18 Gr. 5
74	142432	Screw 1/4 x 1/2
80	408393	Strap Torque
99	408418	Rod Spring Bypass
114	73800500	Nut Lock 5/16-18 unc
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
121	175611	Bracket Strap Torque
122	72010520	Bolt 5/16-18 x 2.50
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
153	4497H	Retainer Spring 1"

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	169484	Retainer Clip
161	105709X	Spring, Return, Clutch
165	196212	Bushing
166	197290	Nut Push .625
167	405257	Latch Brake Parking
170	413430	Keeper Belt Centerspan
174	197289	Nut Push
175	408539	Shaft Asm Shift
176	196214	Arm Clevis Rod Shift
178	197456	Spring Shift
183	156972	Spacer Axle
184	198403X505	Handle Parking Brake
185	72110622	Bolt
186	194321	Spacer Retainer
187	19133210	Washer
188	194323	Link Clutch Ground Drive
189	194317	Bellcrank Ground Drive
190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
221	403187	Retainer Spring Clip Handle
231	407287	Idler V-Groove 1.688" Offset
232	74780716	Bolt 7/16-14 x 1 Gr 5
233	405296	Washer Serrated
279	408538	Link Shift

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36
ENGINE**



TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 31P677
2	137352	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	401985	Pulley Engine
15	407545	Tank Fuel 1.50
18	425162	Cap Asm
20	176636X421	Control Throttle/Choke
21	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	165291	Gasket
79	192334	Screw Socket Hd 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Screw 1/4 - 20 x 3/4


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36

STEERING




steering-tex_LEGND2_26_r1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414803X428	Wheel, Steering	54	74760636	Bolt Hex HS 3/8-16 unc x 2-1/4
2	418168	Axle Asm., Front	55	414736	Spacer Brace Axle
4	403087	Spindle Asm., LH	57	407465	Bracket Upstop
5	403088	Spindle Asm., RH	58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden	59	194748	Washer Thrust Sector Steering
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75	61	194740	Draglink, LH
9	121232X	Cap, Spindle	62	194741	Draglink, RH
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
14	10040600	Washer Lock 3/8	64	199849	Retainer Clip Spring Steering
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf	65	194734	Brace Axle Front
16	408220	Shaft Steering	66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
19	194729	Plate Steering	67	194737	Bushing PM Front Axle
20	198375X428	Boot, Steering	68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
21	186737	Adapter, Wheel Steering	69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
22	194845	Bushing, Strg. Blk	70	196197	Bracket Deck Susp. Front
26	414854X428	Insert, Wheel Steering	71	196075	Shaft Ext. Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4	72	74780572	Bolt 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
33	10040500	Washer Lock 5/16	74	3366R	Bearing
35	194732	Gear, Sector Plate	78	57079	Washer Thrust .515 x .750 x .033
45	19113812	Washer 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.			
50	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16 unc			
53	188967	WasherHardened.793x1.637x.060			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36
SEAT**




seat-tex_6.5SL_2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	197514	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide
41	198200	Spring Latch
43	74760612	Bolt 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36
MOWER DECK**




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36
MOWER DECK**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	196495	Mower Housing	56	199092	Spacer, Retainer
6	195186	Arm Suspension	57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
7	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread	59	141043	Guard, Tuv Idler (94)
8	193003	Bolt/Washer Asm 7/16-20 unf	60	197261	Arm Brake Mower
- -	139775	Blade, 42" Mulching Premium (For better wear when mulching)	62	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
11	138971	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)	63	199477	Arm Brake Mower
- -	134149	Blade, 42" Mulching Std (For mulching mowers only)	64	199790	Linkage Brake
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	67	198398X421	Handle, Clutch Cable
14	187281	Housing, Mandrel	68	197253	V-Belt
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	69	72140505	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
16	174493	Stripper, Mower Deck	70	198332	Clutch Asm. Manual
19	196539	Bolt, Shoulder	113	17000510	Screw 5/16-18
20	159770	Baffle, Vortex	116	4898H	Bolt
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	117	188606	Wheel Gauge
23	192557	Bracket, Deflector	118	73930600	Nut Lock 3/8-16 unc
24	105304X	Cap, Sleeve	119	19121414	Washer 3/8-7/8 x 14 Ga.
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
26	110452X	Nut, Push	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
27	193108X428	Shield, Deflector	144	199204	Keeper Belt
29	131491	Rod, Hinge	145	193197	Pulley Idler Primary
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	147	401971	Spring Return
31	187690	Washer, Spacer	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
32	197473	Pulley, Mandrel	188	195161	Stud Fastener
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	192	197260	Bracket Brake Stand LH
36	197379	Pulley, Idler 4.50 RAW	195	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	241	152927	Vis
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel	242	415598	Port, Washout
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	- -	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
42	197256	Spring Torsion Retainer	- -	199608	Replacement Mower, Complete
43	198410	Spring Torsion Brake			
46	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8			
47	197250	Bracket Clutch Cable			
55	197249	Arm, Idler			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36
MOWER LIFT



lift-tex_11_r1


*Key 91 may be substituted for Key 101

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	195181	Link Lift Susp Mower Rear

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Lock 3/8-16 unc
101	407003	Link Asm lift
113	19171912	Washer 17/32 x 1-3/6 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003604), PRODUCT NO. 960 42 00-36
DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	411658	Decal Fender Warning
2	408834	Decal Engine H.P.
3	186164	Decal Hood LH
4	408794	Decal Side Panel
6	170563	Decal Warning, Keep Hand Away
7	411629	Decal Replacement Parts
8	411175	Decal LWRDASH
9	172740	Decal Fender Logo
11	423398	Decal Ins Strg Whl
12	408948	Decal Fender SD RH

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
13	408949	Decal Fender SD LH
14	160396	Decal V-Belt Schematic
16	186163	Decal Hood RH
20	145005	Decal Bat Dan/Psn
--	193226X428	Pad Footrest LH
--	193277X428	Pad Footrest RH
--	166960	Decal Bypass
--	411287	Manual Operator's E&F
--	426140	Manual Parts

WHEELS AND TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap Valve Tire
2	65139	Stem Valve
3	106222X	Tire F T 15 x 6 0 - 6
4	59904	Tube Front
5	106732X421	Rim Asm 6" Front
6	278H	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	106108X421	Rim Asm 8" Rear
9	420531	Tire R T 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Tube Rear
11	104757X421	Cap Axle
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

Poulan PRO

GARANTIE LIMITEE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.

2. L'acheteur est responsable des frais de transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.

3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangeons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.

4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.

5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.

6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.

7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.


Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4


en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez achetée.
CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITEE AUX MEMES PERIODES PRECISEES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.
Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

DÉCALCOMANIE



NO. DÉ	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ	PIÈCE	DESCRIPTION
1	411658	Décalcomanie d'avertissement du moteur H.P.	13	408949	Décalcomanie de Pare-chocs SD C.G.
2	408834	Décalcomanie du capot	14	160396	Décalcomanie du capot
3	186164	Décalcomanie du panneau latéral	16	186163	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
4	408794	Décalcomanie d'avertissement	20	145005	Décalcomanie de Pare-chocs SD C.G.
7	411629	Décalcomanie de 8 411175 Décalco-			
9	172740	manie de LWRDASH			
11	423398	Décalcomanie de l'aile Husqvarna			
12	408948	Décalcomanie de Pare-chocs SD C.D.	--	426140	Manuel de pièces

ROUES & PNEUS



NO. DÉ	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ	PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu	1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve	2	65139	Tubulure de la valve
3	106222X	Pneu arrière 15 x 6 0 - 6	3	106222X	Pneu arrière 15 x 6 0 - 6
4	59904	Chambre à air antérieure	4	59904	Chambre à air antérieure
5	106732X421	Ensemble de la jante antérieure de 6"	5	106732X421	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	278H	Graisser (roue antérieure seulement)	6	278H	Graisser (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)	7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X421	Ensemble de la jante arrière de 8"	8	106108X421	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	420531	Pneu arrière R T 18 x 9.5-8 Turf Saver LT	9	420531	Pneu arrière R T 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Chambre à air arrière	10	7152J	Chambre à air arrière
11	104757X421	Chapeau de l'essieu	11	104757X421	Chapeau de l'essieu
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])	--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




NO.	DÉ DE NO.	REF. PIECE	DESCRIPTION
-----	-----------------	---------------	-------------


94

NO. DE DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	196495		Boîtier de tondeuse	56	199092		Entretoise
6	195186		Bras de suspension	57	17000616		Vis 3/8-16 x 1
7	416358		Vis #10 x .750	59	141043		Protecteur
8	193003		Ensemble du Boulon/Rondelle	60	197261		Levier de frein
-	139775		La lame, 42" Paillement la Prime	62	72110616		Boulon 3/8-16 unc x 2
-	138971		(Pour mieux l'usure quand paille)	63	199477		Levier de frein
11	138971		La lame, 42" Salut-Soulève (Pour	64	199790		Raccord
-	134149		retient ou décharge)	67	198398X421		Guidon du câble d'embrayage
-			La lame, 42" Paillement Standard	68	197253		Courroie trapézoïdale
-			(Pour paille des tondeuses à	69	72140505		Boulon 5/16-18 x 5/8
13	192872		Ensemble de l'arbre	70	198332		Ensemble du embrayage
14	187281		Carter du mandrin	113	17000510		Vis 5/16-18
15	110485X		Roulement à billes du Mandrin	116	4898H		Boulon
16	174493		Dispositif du courant à air	117	188606		Support de roue
19	196539		Boulon à épaulement	118	73930600		Ecrou frein 3/8-16 unc
20	159770		Chicane	119	19121414		Rondelle 3/8-7/8 x 14 Ja.
21	73680500		Ecrou auto-serrant 5/16-18 unc	122	197258		Guide-courroie du Moteur C.G.
23	192557		Support du déflecteur	123	197259		Guide-courroie du Moteur C.D.
24	105304X		Chapeau de manchon	144	199204		Guide-courroie
25	197026		Ressort de torsion	145	193197		Poulie de tension principal
26	110452X		Frein ecron	147	401971		Ressort de rappel
27	193108X428		Déflecteur de décharge	152	408714		Câbler le Manuel d'Embrayage
29	131491		Tige à charnière	152	408714		Câbler le Manuel d'Embrayage
30	173984		Vis à filets larmines	188	195161		Attache
31	187690		Entretoise	189	73900500		Ecrou frein
32	197473		Poulie du Mandrin	192	197260		Support C.G.
33	400234		Ecrou	195	17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
34	72110612		Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	241	152927		Vis
36	197379		Poulie de tension, 4.50 RAW	242	415598		Raccord de lavage du plateau de
37	19131316		Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	-	-	-	coupe
38	199189		Guide-courroie du Mandrin C.G.	-	-	-	Ensemble du mandrin (Inclut
40	73900600		Ecrou frein 3/8-16 unc	-	-	-	boîtier, ensemble arbre, et palier
42	197256		Bondir la Torsion de retenue	-	-	-	seulement - poulie/ecrou/rondelle
43	198410		Bondir le Frein de Torsion	-	-	-	et lame, boulon/rondelle ne pas
46	137729		Vis 1/4-20 x 5/8	-	-	-	includ)
47	197250		Support du câble d'embrayage	-	-	-	La Tondeuse à gazon de remplace-
55	197249		Bras du galet-tendeur	-	-	-	ment, Compléter

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB195H42LT (96042003604), NO. DE PRODUIT 960 42 00-36
CARTER DE TONDEUSE





1	197514	Chaise	37	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc
2	180166	Support le Pare-chocs de Pivot	40	197661	Contrôler la Chute
3	140675	Sangler, le Pare-chocs ensemble	41	198200	Bondir le Loquet
6	73800600	Écrou frein 3/8-16 unc	43	74760612	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
7	124181X	Ressort du siège	44	19133812	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ja.
8	171877	Boulon 5/16-18 unc x 3/4			
10	196977	Bac du siège			
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18			
REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.					

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



NO. DÉ. DE	REF.	DESCRIPTION
1	414803X428	Volant de direction
2	418168	Ensemble d'essieu devant
4	403087	Ensemble de fuséau, C.G.
5	403088	Ensemble de fuséau, C.D.
6	6266H	Palier
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	12000029	Bague #T5304-75
9	121232X	Capuchon de broche
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	10040600	Rondelle frein 3/8
15	73540600	Ecroû auto-serrant 3/8-24 unf
16	408220	Arbre de Direction
19	194729	Plaque de Direction
20	198375X428	Boîte de Direction
21	186737	Adaptateur du Volant de direction
22	194845	Bague
26	414854X428	Insertion du Volant de direction
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
33	10040500	Rondelle frein 5/16
35	194732	Secteur denté
45	19113812	Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ja.
50	73900600	Ecroû frein 3/8-16 unc
53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060
54	74760636	Boulon HS 3/8-16 unc x 2-1/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


NO. DÉ. DE	REF.	DESCRIPTION
55	414736	Essieu d'entretoise
57	407465	Support d'arrêt supérieur
58	194747	Boulon à épaulement
59	194748	Rondelle butée
60	73971000	Ecroû frein 5/8-11
61	194740	Barre de direction, C.G.
62	194741	Barre de direction, C.D.
63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849	Ressort de retenue
65	194734	Moise du essieu devant
66	71020748	Boulon 7/16-14 x 3
67	194737	Douille du essieu devant
68	73900700	Ecroû frein 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	196197	Support
71	196075	L'Arbre d'Extension de direction
72	74780572	Boulon 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
74	3366R	Douille
78	57079	Rondelle Pousser .515 x .750 x .033

NO. DE RÉF.	PIECE	DESCRIPTION
1	----	Moteur B&S Model No. 31P677
2	137352	Silencieux
9	194319	Guide-courroie du moteur
12	401985	Pouile du moteur
15	407545	Réservoir d'essence 1.50
18	425162	Ensemble du chapeau
20	176636X421	Commande des gaz
21	416358	Vis #10 x 0.750 BOS Fil
28	401137	Conduite d'essence
29	137180	Jeu du Pare-étincelles
37	123487X	Bride de serrage du tuyau
42	10040700	Rondelle frein 7/16
45	73510400	Ecrou 1/4-20 unc
69	165291	Garniture
79	192334	Voyez vis à six pans creux 5/16-18 x .75
81	148456	Le Pétrole d'Egout de tube Facile
82	181654	Boucher le Pétrole d'Egout
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Boulon 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
97	17670412	Vis 1/4 - 20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accès-soires (le nettoyeur d'air, l'échappement, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilletton.




NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Transaxle, Hydro Gear T2-AABC-1X1A-1GX1 (Pièces internes non disponibles)	160	169484	Pince d'arrêt
2	123583X	Carre clé	161	105709X	Ressort du Embrayage
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	165	196212	Bague
17	197296	Ressort du Frein	166	197290	Frein ecron .625
22	197660	Changement de tige	167	405257	Loquet du frein de stationnement
23	409154X421	Bouton	170	413430	Guide de l'écartement centrale
29	423239	Tige du Frein	174	197289	Frein ecron
33	12000001	Bague en E	175	408539	Ensemble de l'arbre
35	197722	Tige du Frein de stationnement	176	196214	Bras d'embrayage
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.	178	197456	Bondir le Changement
42	8883R	Couverture du Payer la Pédale	183	156972	Entretoise
49	72110614	Boulon	184	198403X505	Guidon du frein de stationnement
50	194327	Pouille du gallet-tendeur	185	72110622	Boulon
51	73900600	Ecrou frein 3/8-16	186	194321	Entretoise
52	194326	Pouille de tension 910" Décalent	187	19133210	Rondelle
56	125907X	Courroie trapézoïdale	188	194323	Raccord d'embrayage
64	196200	Ensemble de l'arbre	189	194317	Levier coude
70	193220X428	Panneau	190	194318	Guide du Levier coude
73	74490544	Boulon 5/16-18 Gr. 5	205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
74	142432	Vis 1/4 x 1/2	221	403187	Ressort de retenue
80	408393	Attache de torsion	231	407287	Pouille de tension 1,688" Décalent
99	408418	Ressort de tige	232	74780716	Boulon 7/16-14 x 1 Gr. 5
114	73800500	Ecrou frein 5/16-18 unc	279	408538	Relier le Changement
116	73900500	Ecrou frein 5/16-18			
121	175611	Support du attache de torsion			
122	72010520	Boulon 5/16-18 x 2.50			
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4			
153	4497H	Ressort de retenue 1"			
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB195H42LT (96042003604), NO. DE PRODUIT 960 42 00-36

ENTRAÎNEMENT






NO.	DE	NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
2		412280				Barre d'attelage supérieur
5		197783X428				Tableau de bord
14		183393X428				Capot
15		183834X599				Grille de lentille C.G.
18		183395X428				Grille
25		183835X599				Grille de lentille C.D.
36		17060512				Vis 5/16-18 x 3/4
37		414872X428				Aile
58		412282				Barre d'attelage inférieur
68		17490508				Vis 5/16-18 x 1/2
130		416358				Vis #10 x 0.750 ROS Fil
137		184921				Capot du Pare-chocs
138		193224X428				Entourer le support
150		184322				Le Capuchon de Chaleur de conduit
151		407807				Support le Pivot
152		194329				Protéger le Browning/Débris
159		17000612				Vis 3/8-16 x 3/4
162		142432				Vis haut-bas 1/4 x 1/2
175		193243				Traverse moyenne
176		400776				Vis 10-24 x 5/8
177		195228				Douille
180		194260				Châssis
181		193102X428				Douille
182		193057				Tableau de bord inférieur
183		74780520				Boulon 5/16-18 x 1-1/4
186		183829X428				Insert du Grille
189		17000512				Vis 5/16-18 x 3/4
194		73900500				Ecroû frein 5/16-18
196		414581				Ensemble du Panneau
207		183833				Grille biseau C.D.
208		183832				Grille biseau C.G.
217		409167				Tige
228		195161				Attache
235		406129				Entretoise de l'aile
236		73930500				Ecroû frein central 5/16-18
287		17600406				Vis 1/4-20 x 3/8


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	Batterie
2		74760412	Boulon 1/4-20 unc x 3/4	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8		193228	Bac de batterie	Bac de batterie
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé	Interrupteur de verrouillage pressé
21		183759	Harnais	Harnais
22		4152J	Ampoule N°1156	Ampoule N°1156
25		412894	Câble de batterie	Câble de batterie
26		175158	Fusible	Fusible
27		73510400	Écrou 1/4-20 unc	Écrou 1/4-20 unc
28		198885	Câble de masse de 6 Ja. de 18" pile postérieure - noir	Câble de masse de 6 Ja. de 18" pile postérieure - noir
29		401545	Interrupteur	Interrupteur
30		193305	Contacteur d'allumage	Contacteur d'allumage
33		411935	Clé/Chaîne	Clé/Chaîne
34		110712X	Interrupteur de lumière	Interrupteur de lumière
40		401098	Harnais des câbles d'allumage	Harnais des câbles d'allumage
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2	Vis 1/4-20 x 1/2
42		131563	Couverture de borne	Couverture de borne
43		192507	Solénoïde	Solénoïde
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	Vis 5/16-18 x 3/4
71		400449	Exploiter le Châssis d'Allumage	Exploiter le Châssis d'Allumage
79		175242	Prise de courant du phare	Prise de courant du phare
87		197802	Interrupteur de verrouillage du câble d'embrayage	Interrupteur de verrouillage du câble d'embrayage
90		400725	Couverture	Couverture
92		196615	Harnais	Harnais
93		192540	Vis 10-14 x 2.0	Vis 10-14 x 2.0
94		191834	Modul inverse ROS	Modul inverse ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm





COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détails du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "PB195H42LT (96042003604)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12
ENSEMBLE DU SIÈGE	13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16
DECALCOMANIES.....	17
GARANTIE.....	VERSΟ DE LA PAGE

Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB195H42LT
TRACTEUR DE PELOUSE

PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

Lisez soigneusement le Manuel suivez tous les Avertissements et les Instructions de Sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces Avertissements et Instructions de Sécurité.

AVERTISSEMENT:

